

Product

Universele vloeistof voor het gladmaken van verse aangebrachte voegkit.

Volumes

0,5 l



Eigenschappen

- Vergemakkelijkt het gladstrijken van de voegkit
- Universeel voor alle type voegkit
- Voorkomt aanhechting op voegafstrijkspatel • Neutraal, bevlekt de omgevende materialen niet
- Oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Rectavit Voegglad wordt gebruikt voor gladzetten van alle types voegkit, butyleen, acrylaat, siliconen, polyurethaan, MS polymeren, hybriden.

Vorbereiding

Op niet-courante ondergronden, steeds een compatibiliteitstest uitvoeren.

Verwerking

Stel het beschermkapje in op spuiten. Verstuif Rectavit Voegglad over de verse voegkit, voor de vorming van de huid, en het omgevend materiaal. Strijk de voeg glad met een plamuurmes, voegafstrijkspatel of PVC buisje. Laat het geheel opdrogen.

Als de voegkit moet overschilderd worden, spoel de voeg en het omgevend materiaal goed na met water. Laat het geheel opdrogen voor het schilderen.

Technische gegevens: het product

Basis	Anionische en niet-ionische tensiden
Uithardingsysteem	Fysisch drogend
Oplosmiddel	Water
Viscositeit	Vloeibaar, ca. 0,6 mPa.s
Dichtheid	1,00 ± 0,5 kg/dm ³
Kleur(en)	Transparant
Verpakking	Spray: 0,5 l
Bewaring	Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten.

Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Plamuurmes, voegafstrijkspatel, PVC buisje
Verdunning	Gebruiksklaar, product nooit verdunnen.
Verbruik*	Afh. van de voegdimensie
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +35°C
Reiniging	Met voldoende (lauw) water alvorens het product begint op te drogen.

Veiligheid

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen

Voor acrylaat voegkiten kan Rectavit Voegglad gebruikt worden, maar white spirit is een betere tooling agent omdat het de verse voegkit niet oplost.

Als de voegkit moet overschilderd worden, spoel de voeg en het omgevend materiaal gladgestreken met Rectavit Voegglad goed na met water. Laat het geheel opdrogen voor het schilderen.